Bedienungsanleitung

LED Cube & Seat White

PE

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch 3
2. Statement 4
2.1. Produktbeschreibung 4
2.2. Produkteinführung 4
2.2.1. Technische Daten 4
3. Die ersten Schritte 5
3.1. Vor dem Gebrauch 5
3.2. Bedienung 5

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien erlaubt. Allerdings darf es nur NICHT im Freien geladen werden
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Batterien desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C (32°F) - 40°C (104°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!
Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Statement

Die Ware verlässt die Firma gut verpackt und in bestem Zustand, jedes Produkt wird vor der Auslieferung getestet. Sollten Sie also Fehler oder Beschädigungen feststellen, melden Sie diese sofort ihrer Lieferfirma oder ihrem Lieferanten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gewissenhaft durch. Sie enthält Informationen über die Handhabung und Sicherheitsbestimmungen dieses Produktes. Eine Nichtbeachtung dieser Anleitung hat zur Folge dass keine Garantie für dieses Gerät gegeben werden kann. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, können jederzeit erfolgen. Diese werden nicht in der Anleitung gesondert erwähnt, sondern extra beigefügt.

2.1. Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Dieses Gerät können Sie als Beistelltisch oder Hocker verwenden. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe einer Fernbedienung.

2.2. Produkteinführung

2.2.1. Technische Daten

Spannungsversorgung	
Ladegerät	DC 7,5V, 600mA
Akku	3,7V 2600mA
Ladezeit	4-8h
Max. Leistungsaufnahme	3,24W
Lichtquelle	
Lampentyp	RGB 3in1
Leistung	0,18W
Bedienung	
Fernbedienung	Ja
Hardware	
Schutzklasse	IP54
Maße	40 x 40 x 40cm
Material	PE

3. Die ersten Schritte

3.1. Vor dem Gebrauch

1. Laden Sie das Gerät einem trockenen Raum.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
3. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es laden.
4. Entfernen Sie die Abdeckung des DC-Inputs und verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil.
5. Verbinden Sie diese nun mit dem Stromnetz. Das Gerät beginnt zu laden. Die LED leuchtet rot. Ist das Gerät vollständig geladen leuchtet die LED grün. Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 4-8 Stunden geladen werden.
6. Wenn das Gerät geladen ist müssen Sie die Abdeckung des DC-Inputs wieder anbringen. Diese Abdeckung dient als Schutz vor Wasser. Sollte diese Abdeckung entfernt sein und es dringt Wasser ein, wird das Gerät beschädigt.

3.2. Bedienung

1. Am Boden des Gerätes befindet sich eine „ON/OFF“-Taste, wenn Sie diese 2 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich das Gerät ein/aus. Sie können das Gerät aber auch durch Drücken der „On“-Taste auf der Fernbedienung einschalten und durch Drücken der „Off“-Taste auf der Fernbedienung ausschalten.

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von der Batterie.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 2

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com